Cat.no. 51/023; 51/025; 51/026 ms001

GB • Keep the product clean. Hand wash 30°C using baby soap. Wipe clean with a damp cloth. Do not boil. Do not scald. Do not sterilize. Avoid using sharp or abrasive materials when cleaning. Store in a clean place. Do not use any antibacterial agents. Do not use a ribbon/soother holder while your baby is sleeping. Do not leave the ribbon close to a source of heat, as this can weaken the product. Attach the clip only to baby's clothes.

For your child's safety

WARNING!

Before each use check carefully. Throw away at the first sign of damage or weakness.

Never lengthen the ribbon!

Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child may be strangled.

Do not use in a crib, in bed or while your child is unattended. Warning! The product is not a toy. Do not use a ribbon as a toy or a teether. Keep away from reach of children when not in use. Retain the instruction for later use. Batch code on the packaging.

PL • Produkt utrzymuj w czystości. Prać ręcznie w 30°C przy użyciu mydła dla dzieci. Przecierać wilgotną szmatką. Nie gotować. Nie wyparzać. Nie sterylizować. Unikaj szorstkich, rysujących powierzchnię narzędzi. Produkt przechowuj w czystym miejscu. Nie używaj żadnych środków antybakteryjnych. Nie używaj taśmeki/łańcuszka podczas snu dziecka. Nie przechowuj w pobliżu źródeł ciepła, ponieważ może to spowodować osłabienie produktu. Tasiemkę przypinaj tylko do ubranka dziecka.

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka

OSTRZEŻENIE!

Przed każdym użyciem uważnie sprawdź wyrób. Wyrzuć po pojawieniu się pierwszych oznak uszkodzenia lub zużycia.

Nigdy nie przedłużaj wyrobu do moczowania smoczka!

Nigdy nie przypinaj do sznurków, wstążek, koronek i luźnych części ubranka. Dziecko może się udusić.

Nie należy stosować, gdy dziecko znajduje się w łóżeczku lub w kołysce lub gdy jest bez opieki osoby dorosłej. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Nie stosować tasiemki do mocowania smoczka jako zabawki lub gryzaka. Produkt przechowuj w miejscu niedostępnym dla dziecka. Zachowaj instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje. Numer serii podany na opakowaniu.

DE • Halten Sie das Produkt sauber. Handwäsche bei 30°C mit Kinderseife. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Nicht kochen. Nicht verbrühen. Nicht sterilisieren. Vermeiden Sie raue, die Oberfläche kratzende Werkzeuge. Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen Ort auf. Verwenden Sie keine antibakteriellen Mittel. Verwenden Sie das Band/die Kette nicht, wenn das Baby schläft. Nicht in der Nähe von Wärmequellen lagern, da dies das Produkt schwächen kann. Befestigen Sie das Band nur an der Kleidung des Kindes

Für die Sicherheit Ihres Kindes

VORSICHT!

Kontrollieren Sie den Schnullerhalter vor jedem Gebrauch! Werfen Sie ihn beim ersten Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln sofort weg.

Verlängern Sie niemals den Schnullerhalter! (Strangulationsgefahr!)

Befestigen Sie den Schnullerhalter niemals an Schnüren, Gurten, Trägern oder losen Teilen der Kleidung. Ihr Kind kann sich damit erdrosseln

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sich das Kind in einem Kinderbett oder einer Wiege befindet oder wenn es von einem Erwachsenen unbeaufsichtigt ist. Verwenden Sie die Kette nicht als Spielzeug oder Beißring. Außerhalb der Reichweite des Kindes aufbewahren. Achtung! Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie die Anleitung auf, denn sie wichtige Informationen enthält. Die Seriennummer ist auf der Verpackung angegeben.

ES • Mantenga el producto limpio. Lavar a mano con jabón infantil a temperatura máx. 30 grados. Limpiar con un paño húmedo. Prohibido escaldar y hervir. No esterilizar. Evitar las herramientas ásperas que pueden rayar la superficie del producto. Mantenga el producto en un lugar limpio. No use ningunas sustancias antibacterinas. No use cintas/cadenas cuando su bebé está dormido. Nunca mantenga el producto cerca de las fuentes de calor ya que podrían debilitar el producto. Sujete la cadena únicamente a la ropa del niño.

Para la seguridad de su bebé

¡ADVERTENCIA!

Antes de cada uso, comprobar en su conjunto todo el broche para chupetes. Tirarlo al primer indicio de deterioro o de desperfecto.

¡Nunca alargar el broche para chupetes!

Nunca unirlo a cordeles, cintas, lazos o partes sueltas de la ropa. Su niño podría estrangularse.

No se debe utilizar cuando el niño está en la cama/cuna o sin la presencia de un adulto. ¡Atención! El producto no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los niños. Conserve las instrucciones porque contienen información importante. Lote de fabricación en la caja.

CZ • Udržujte výrobek čistý. Ruční praní na 30°C s použitím dětského pracího prostředku. Otírejte vlhkým hadříkem. Nevyvařujte. Nenapařujte. Nesterilizujte. Při čištění nepoužívejte ostré nebo abrazivní materiály. Skladujte na čistém místě. Nepoužívejte žádné antibakteriální prostředky. Nepoužívejte stužku/řetízek na dudlík, když vaše dítě spí. Nenechávejte stužku/řetízek na dudlík blízko zdroje tepla, může dojít k poškození výrobku. Stužku/řetízek připevňujte pouze na dětské oblečení.

Pro bezpečnost vašeho dítěte

UPOZORNĚNÍ!

Před každým použitím držák šidítka pozorně zkontrolujte. Vyhoďte jej při prvních známkách opotřebení nebo poškození.

Nikdy držák šidítka neprodlužujte!

Nikdy jej nepřipevňujte ke šňůrám, stuhám, tkanicím nebo volným částem oděvu. Dítě by se mohlo uškrtit.

Nepoužívejte v postýlce, v posteli nebo když je vaše dítě bez dozoru. Varování! Držák na dudlík není hračka. Nepoužívejte držák na dudlík jako hračku nebo kousátko. Uchovávejte mimo dosah dětí, když se nepoužívá. Uschovejte návod pro pozdější použití. Kód šarže na obalu.

SK • Udržujte produkt čistý. Ručné pranie na 30°C s detským mydlom. Čistite vlhkou handričkou. Nevarte. Neparte. Nesterilizovať. Pri čistení nepoužívajte ostré alebo abrazívne materiály. Skladujte na čistom mieste. Nepoužívajte žiadne antibakteriálne látky. Nepoužívajte stužku/retiazku cumlika, keď vaše dieťa spí. Nenechávajte retiazku cumlika v blízkosti zdroja tepla, pretože to môže výrobok oslabiť. Pripevnite retiazku len na detské oblečenie.

Pre bezpečnosť Vášho dieťaťa

UPOZORNENIE!

Pred každým použitím, dôkladne skontrolujte. Pri prvých príznakoch poškodenia okamžite vymeňte.

Retiazku nikdy nepredlžujte!

Nikdy ich nepripevňujte k motúzom, stužkám, pásikom alebo k voľným častiam odevov. Dieťa by sa mohlo udusiť.

Nepoužívajte, keď je dieťa v kolíske/postieľke alebo je bez sprievodu dospelej osoby. POZOR! Retiazka na cumlík nie je hračka. Nepoužívajte retiazku na cumlík ako hračku alebo hryzátko. Uchovávajte mimo dosahu detí, keď sa nepoužíva. Uschovajte návod pre neskoršie použitie. Kód šarže na obale.

HU • A terméket tartsa tisztán. Kézimosás 30°C-on baba speciális használatával. Törölje át egy nedves ronggyal. Ne főzze ki. Ne öntse át forró vízzel. Ne sterilizálja. Kerülje a szúró és maró anyagok használát tisztításnál. Tárolja egy tiszta helyen. Ne használjon semmilyen fertőtlenítőszert. Ne használja a cumlárcot/szalagot miközben a baba alszik. Ne hagyja a cumlárcot melegforráshoz közel, mivel ez a termék gyengüléséhez vezethet. Rögzítse a csipeszt a gyermek ruházatához.

Gyermeke biztonsága érdekében

FIGYELMEZTETÉS!

Használat előtt mindig gondosan ellenőrizze! Sérülés vagy elváltozás esetén ne használja tovább.

A cumipántot semmilyen körülmények között ne hosszabbítsa meg!

A cumipántot semmilyen körülmények között ne rögzítse szalaghoz, zsinórhoz vagy könnyen elmozduló ruhadarabhoz. Ha erre nem figyel, gyermeke könnyen megfulladhat.

Ne használja amíg a gyermek a kiságyban/bölcsőben van, vagy amennyiben nincs mellette felnőtt személy. Figyelmeztetés! A cumiláncnem játék. Ne használja a cumilárcot játékként vagy rágókaként. Tartsa távol a gyermekektől amennyiben nem használja. Őrizze meg a Használati utasítást a későbbi használat céljából. A sorszám a csomagoláson van feltüntetve.

UA • Виріб тримайте в чистоті. Прати вручну при 30°C, використовуючи дитяче мило. Протирати вологою серветкою. Не кип'ятити. Не обдавати кип'ятком. Не стерилізувати. Уникайте шорстких, гострих предметів, які можуть пошкодити виріб. Зберігати в чистому місці. Не використовуйте жодних антибактеріальних засобів. Не використовуйте ланцюжок, коли дитина спить. Не зберігайте поблизу джерел тепла, оскільки це може послабити продукт. Прикріплюйте стрічку тільки до одягу дитини.

Для безпеки та здоров'я Вашої дитини.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Виріб перевіряйте перед кожним використанням. Викинути при перших ознаках пошкодження.

Ніколи не подовжуйте ланцюжок!

Ніколи не прикріплюйте до шнурків, стрічок, мережива або вільних частин одягу. Дитина може задихнутися.

Не використовуйте виріб, коли дитина знаходиться в ліжечку або колисці без нагляду дорослої особи. Увага! Виріб не є іграшкою. Не використовуйте ланцюжок до пустушки як іграшку або прорізувач. Зберігайте виріб в недоступному для дітей місці. Зберігайте інструкцію, тому що вона містить важливу інформацію.

GEO • პროდუქტი მუინახეთ სუფთად. გარეცხეთ ხელით 30°C-ზე საბავშვო საპნის გამოყენებით. გაწმინდეთ სველი ჩვრით. არ დაშოპრმებით. არ გადაავლოთ მდუღარე. არ გაასტერილოთ. რეცხვისას ერიდეთ ბასრი და უხეში მასალის გამოყენებას. შეინახეთ სუფთა ადგილას. არ გამოიყენოთ ანტიბაქტერიული საშუალებები. არ გამოიყენოთ ბანტიანი/ლენტიანი, როდა ბავშვს ძინავს. არ დატოვოთ პროდუქტი სითბოს წყაროს სიახლოვეს, იგი შეიძლება დაზიანდეს. მიამაგრეთ მხოლოდ ბავშვის ტანსაცმელს.

თქვენი ბავშვის უსაფრთხოებისთვის

გაფრთხილება!

გულდასმით შეამოწმეთ ყოველი გამოყენების წინ. გადაადგეთ დაზიანების პირველივე ნიშნისას.

არასოდეს დააგრძელოთ მატყუარას სამაგრი!

ბავშვის გაგდეღის საფრთხის ასარიდებლად, არასოდეს მიამაგროთ ლენტებს, თასმებს, ნაჭრის და ტანსაცმლის თავისუფალ ნაწილებს. არ გამოიყენოთ სამაგრი, თუ ბავშვი სწორშია, ან ზრდასრულის უმეთვალყურეოდ. გაფრთხილებთ! მატყუარას სამაგრი არ არის სათამაშო. არ გამოიყენოთ სათამაშოს, აწ ღრძილების მასაჟორის დანიშნულებით. თუ არ იყენებთ, შეინახეთ ბავშვისთვის მიუწვდომელ ადგილას. შეინახეთ ინსტრუქცია სამომავლო გამოყენებისთვის. პარტიის კოდი მითითებულია შეფუთვაზე.

LT • Palaikykite produkta švarų. Plaukite su rankomis, 30°C temperatūroje, naudojant kūdikišką muilą. Sausai nuvalykite su drėgna servetėle. Nevirkite. Nebandykite nuplikinti. Nesterilizuokite. Venkite aštrių ir dygliuotų paviršių kuomet valote. Laikykite švarioje vietoje. Nenaudokite antibakterinių plovikių. Nenaudokite čiulptuko laikiklio kuomet jūsų kūdikis miega. Nepalikite čiulptuko laikiklio šalia atvirtos ugnies, tai gali pažeisti produktą. Tvirtinkite laikiklį tik prie kūdikio drabužių.

Del jūsų vaiko saugumo

ĮSPĖJIMAS!

Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai apžiūrėkite. Išmeskite pastebėjus pirmuosius susidėvėjimo požymius.

Niekada neilginkite čiulptuko laikiklio!

Niekada netvirtinkite prie laidų, juostelių, nėrinių ar laisvų rūbų dalių. Vaikas gali susirzinti. Nenaudokite kol vaikas yra lovelėje ar neprižiūrimas. Dėmesio! Čiulptuko laikiklis yra ne žaislas. Nenaudokite čiulptuko laikiklio kaip žaislo ar dantų treniravimo priemonės. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje kuomet nenaudojama. Išsaugokite instrukcijas tolesnian naudojimui. Partijos kodas ant pakuotės.

LV • Glabājiet produktu tīru. Mazgāt ar rokām 30°C, izmantojot bērnu ziepes. Noslaukiet ar mitru drānu. Nevārīt. Neplaucēt. Nesterilizēt. Tīrīšanas laikā nelietojiet asus vai abrazīvus materiālus. Uzglabāt tīrā vietā. Nelietojiet

nekādus antibakteriālus līdzekļus. Neizmantojiet lentes/knupīšu turētāju, kamēr mazulis guļ. Nesatīriet knupīšu turētāju tuvu siltuma avotam, jo tas var vājināt izstrādājumu. Pievienojiet klipsi tikai mazuļa drēbēm.

Jūsu bērna drošībai

BRĪDINĀJUMS!

Pirms katras lietošanas uzmanīgi to pārbaudiet. Izmetiet to pie pirmās bojājumu pazīmes.

Nekad nepagariniet mānekļiša turētāju!

Nekad nepiestipriniet pie auklas, lentēm, mežģiņēm vai apģērba gabaliem. Bērnu tās var nožņaugt. Nelietot gultiņā vai kamēr bērns ir bez uzraudzības. Brīdinājums! Knupīša turētājs nav rotaļlieta. Neizmantojiet knupīšu turētāju kā rotaļlietu vai zobgrauzi. Glabāt bērniem nepieejamā vietā, kad to nelieto. Saglabājiet instrukciju vēlākai lietošanai. Partijas kods uz iepakojuma.

EST • Hoidke toode puhtana. Käsipesu 30°C kasutage ainult beebi seepi. Pühkige puhtaks niiske lapiga. Mitte keeta. Mitte kõrvetada. Mitte steriliseerida. Vältida teravaid või poleerivaid materjale kui puhastate. Hoiustada puhtas kohas. Ärge kasutage antibakteriaalseid vahendeid toote puhastamiseks. Ärke kasutage paela/lutihoidjat kui teie laps magab. Ärge jätke lutihoidjat kuuma kätte, kuna see võib toodet kahjustada. Kinnitake klõps ainult laste riiete külge.

Teie lapse ohutuse huvides

HOIATUS!

Enne igat kasutuskorda kontrollige toodet hoolikalt. Visake toode minema esimeste kahjustuste või kulumisjälgede ilmnemisel.

Ärge kunagi pikendage lutiketti!

Ärge kunagi kinnitage lutiketti nööride, paelte, pitside või riiete rippuvate osade külge. Laps võib selle tõttu lämbuda.

Mitte kasutada lutihoidjat, kui laps on värevoodis või hällis või ilma täiskasvanu järelvalveta. Hoiatus! Lutihoidja ei ole mänguasi. Ärge kasutade lutihoidjat mänguasjana või näriniseliuks. Hoidke lastele kättesaamatus kohas, kui seda ei kasutata. Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutuseks. Partii numbri leiab pakendilt.

FIN • Pidä tuote puhtaana. Käsinpesu 30°C vauvan saippualla. Pyyhi puhtaaksi kostealla liinalla. Älä keitä. Älä polta. Älä steriloi. Vältä terävien tai hankaavien materiaalien käyttöä puhdistuksen aikana. Säilytä tuotetta puhtaassa paikassa. Älä käytä antibakteerisia pesuaineita. Älä käytä tuttinauhaa-/tuttipidikettä vauvan nukkuessa. Älä jätä tutin pidikettä lämmönlähteen lähelle, sillä se voi heikentää tuotetta. Kiinnitä pidike vain vauvan vaatteisiin.

Lapsesi turvallisuuden tähden

VAROITUS!

Tarkista huolellisesti ennen jokaista käyttöä. Hävitä tuote heti, mikäli huomaat siinä merkkejä vaurioista tai huonokuntoisuudesta. Älä koskaan pidennä tuttipidikettä!

Älä koskaan kiinnitä nauhoihin, naruihin, pitseihin tai vaatteiden irrallisiin osiin. Lapsi saattaa kuristua.

Älä käytä, kun lapsi on pinnasängyssä/kehdossa tai ilman aikuisen valvontaa. Varoitus! Tuttipidike ei ole lelu. Älä käytä tuttipidikettä leluna tai puruleluna. Pidä poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Valmistuserän koodi on merkitty pakkaukseen.

SE • Håll produkten ren. Handtvätt 30°C med babytvål. Torka rent med en fuktig trasa. Koka inte. Skälla inte. Sterilisera inte. Undvik att använda vassa eller slipande material vid rengöring. Förvara produkten på en ren plats. Använd inte antibakteriella rengöringsmedel. Använd inte napphållaren medan barnet sover. Lämna inte napphållaren nära en värmekälla, eftersom detta kan försvaga produkten. Fäst hållaren endast på barnets kläder.

För ditt barns säkerhet

VARNING!

Kontrollera noga före varje användning. Kasta vid första tecken på skador eller slitage.

Förläng aldrig bandet eller öglan!

Sätt aldrig fast i band eller lösa delar på kläderna. Det kan innebära stryprisk. Använd inte när barnet ligger i spjälsäng/vagga eller utan vuxens uppsikt. Varning! Napphållaren är ingen leksak. Använd inte napphållaren som en leksak eller bitring. Förvaras utom räckhåll för barn när de inte används. Spara instruktionerna för framtida referens. Tillverkningskoden är märkt på förpackningen.

RO • Menține produsul curat. Spală manual la 30°C, cu săpun pentru copii. Șterge cu o cârpă udă. Nu fierbe. Nu da la abur. Nu steriliza. Evită instrumentele abrazive, care pot zgâria suprafața. Păstrează produsul la loc curat.Nu folosi niciun produs antibacterian. Nu folosi banda/lănțișorul în timp ce copilul doarme. Nu păstra în apropierea surselor de căldură, deoarece produsul se poate slăbi. Prinde banda doar de hainele copilului.

Pentru sanatatea si siguranta copilului

ATENTIE!

Inaintea fiecarei folosiri, verificati produsul atent! Aruncati la primele semne de slabire sau deteriorare.

Nu extindeti niciodată lantul de suzeta!

Nu atașați niciodată de cordoane, panglici, șireturi sau părți de îmbrăcăminte care atarna! Copilul se poate strangula.

Nu trebuie utilizat când copilul se află în pătuț sau leagăn sau când nu se află sub supravegherea unui adult. Atenție! Produsul nu este o jucărie. Nu folosi banda de fixare a tetinei drept jucărie sau inel de dentiție. Păstrează produsul într-un loc unde copilul nu are acces. Păstrează instrucțiunile, deoarece conțin informații importante. Numărul lotului este inscripționat pe ambalaj.

BG • Дръжте продукта чист. Ръчно пране на 30°C с бебешки сапун. Избършете с влажна кърпа. Да не се вари. Не поварявайте. Не стерилизирайте. Избягвайте използването на остри или абразивни материали при почистване. Съхранявайте продукта на чисто място. Не използвайте никакви антибактериални средства. Не използвайте лента/клипс, докато бебето ви спи. Не съхранявайте в близост до източници на топлина, тъй като това може да отслаби свойствата на продукта. Прикрепяйте лентата само към дрехите на детето.

За безопасността на Вашето дете

ВНИМАНИЕ!

Преди всяка употреба проверявайте внимателно. Изхвърлете при първи признаци на повреда или износване.

Никога не удължавайте клипса за залъгалки!

Никога не прикрепяйте връзки, панделки и не закачайте към дрехи, които са близо до или около врата на бебето, тъй като може да се задуши. Не използвайте, когато бебето е в кошара/люлка или е без надзор от възрастен. Внимание! Продуктът не е играчка. Не използвайте лентата, за да прикрепите играчка или чесалка. Съхранявайте продукта на място, недостъпно за деца. Запазете инструкцията за употреба, тъй като съдържа важна информация. Партидният номер е отпечатан върху опаковката.

SRB/MNE • Održavati proizvod čistim. Ručno prati na temperaturi 30°C koristeći bebу sapun. Prebrisati vlažnom krpom. Ne otkuvavati. Ne tretirati parom. Ne sterilisati. Izbegavati oštra i abrazivna sredstva prilikom čišćenja. Čuvati na čistom mestu. Ne koristiti bilo kakva antibakterijska sredstva. Ne koristiti vrpcu/držač za varalicu dok beba spava. Ne ostavljati proizvod blizu izvora toplote jer to može oslabiti proizvod. Kačiti klipsu samo na bebinu odeću.

Za sigurnost Vašeg deteta!

UPOZORENJE!

Proveriti pažljivo proizvod pre svake upotrebe. Baciti već kod pojave prvih znakova oštećenja ili slabosti.

Nikada ne produžavati lančić za varalicu.

Nikada ne kačiti držač sa lančićem na trake,vrpce i slobodne delove odeće. Dete bi se moglo ugušiti. Ne koristiti u kreveteću, kolevci ili dok je dete bez nadzora, Upozorenje! Držač za varalicu nije igračka. Nikada ne koristiti držač za varalicu umesto igračke ili glodalice. Držati van domašaja dece kad nije u upotrebi. Sačuvati uputstvo za kasniju upotrebu. Serijski broj nalazi se na pakovanju.

RU • Характеристика: изделие галантерейное детское из полимерных материалов – клипса-держатель для пустышки. Предназначена для детей с рождения. Уход: мойте клипсу-держатель вручную в теплой воде (не выше 30 °С) с моющим средством, предназначенным для детей; можно протирать влажной тканью. Не кипятите, не стерилизуйте и не обдавайте изделие кипятком. Не используйте жесткие губки, абразивные и дезинфицирующие моющие средства. Храните клипсу-держатель в чистом месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел, растворителей и кислот. Не храните клипсу-держатель рядом с источниками тепла.

Меры предосторожности

Проверяйте клипсу-держатель перед каждым использованием. При первых признаках повреждения или износа прекратите использование изделия.

Не удлиняйте клипсу-держатель.

Не прикрепляйте изделие к лентам, шнуркам, веревкам и просторным участкам одежды: опасность удушья!

Прикрепляйте клипсу-держатель только к одежде ребенка. Не используйте клипсу-держатель, когда ребенок спит в кроватке/коляске. Не оставляйте ребенка одного во время использования. Внимание! Изделие не является игрушкой. Не используйте клипсу-держатель в качестве игрушки или прорезывателя. Храните в недоступном для детей месте. Сохраняйте инструкцию в течение всего периода использования. Номер партии см. на упаковке.

KZ • Сипаттамасы: полимерлі материалдардан жасалған балаларды қалыптастыруға арналған клипса ұстағышы. Туғаннан бастап балаларға арналған. Күтім: клипса ұстағышты балаларға арналған жуғыш зат қосып, (30 °С жоғары емес) жылы сумен қолмен жуыңыз, ылғалды матпен сүртуге болады. Қайнатпаңыз, зарарсыздандырмаңыз және буйымды қайнаған сумен шаймаңыз. Қатты ысқыштарды, абразивті және зарарсыздандырушы жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз. Қысқа ұстағышты тікелей күн сәулесінің, майлардың, еріткіштердің және қышқылдардың түсіне жол бермей, таза жерде сақтаңыз. Қысқа ұстағышты жылу көздерінің жанында сақтамаңыз.

Сақтық шаралары

Қысқа ұстағышты пайдаланған сайын тексеріңіз. Зақымданудың немесе тозудың алғашқы белгілері болғанда буйым пайдалануды тоқтатыңыз.

Қысқа ұстағышты ұзартпаңыз.

Буйымды таспаларға, бауларға, арқандарға және киімнің кең жерлеріне бекітпеңіз: тұншығу қаупі!

Қысқа ұстағышты тек қана баланың киіміне бекітіңіз. Бала кереуетте/бесік арбада ұйықтаған кезде қысқа ұстағышты пайдаланбаңыз. Пайдалану кезінде баланы жалғыз қалдырмаңыз. Назар аударыңыз! Буйым ойыншық болып табылмайды. Қысқа ұстағышты ойыншық немесе тіс жарғыш ретінде пайдаланбаңыз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Нұсқаулықты бүкіл пайдалану кезеңінде сақтаңыз. Топтаманың нөмірін қаптамадан қараңыз.

AR • يجب الحفاظ على المنتج نظيف. تغسل يدويا على حرارة ٣٠ درجه باستعمال صابون الاطفال . و المسح بقطعة قماش مبلله. لا يتم غليها او تعقيمها. يجب تجنب استعمال مواد حادة او كاشطه في التنظيف. التخزين في مكان نظيف. لا يتم استعمال اي مطهرات. لا يتم استعمالها اثناء نوم الطفل. لا تترك بجوار مصدر للحرارة لان ذلك يضعف المنتج. يتم تثبيت المشبك في ملابس الطفل فقط. من اجل صحة و سلامة طفلك تحذيرا: يجب التاكد من المنتج قبل الاستعمال . التخلص منه في حالة ظهور اى اعراض للتلف او الضعف. لا يتم تطويل الشريط باى طريقه سواء بشريط اخر او خيط او اجزاء من الملابس . يمكن أن تسبب خطر الاختناق في حالة عدم اتباع التعليمات. لا تستعمل في سرير الطفل في حالة عدم استعمالها. احتفظ بالتعليمات للاستعمال الثاني. الوكيل في مصر: البكس اكسبريس ت: ٠٠٢٠٢٣٨٣٥٠٣٠ info@ alexpressco.com . الوكيل في السعوديه: العقيق شارع الامير محمد بن سعد -الرياض: ٠٠٩٦٦٠٥٦٩٨١٧٦٦ info@toptargets.com.sa

صنع في الصين