

CZ • Návod k použití: Výrobek udržujte v čistotě. Před prvním a každým dalším použitím výrobek pečlivě očistěte, umyjte v teplé vodě s jemným mycím prostředkem, důkladně opláchněte. Při čištění nepoužívejte ostré nebo abrazivní materiály. Přelijte vroucí vodou. Nesterilizovat, nevyvářovat. Vhodné do mýčky. Sadu nádobí lze použít v mikrovlnné troubě. Při mikrovlnném ohřevu dbejte zvýšené opatrnosti; může dojít k místnímu přehřátí. Ohřáté jídlo vždy promíchejte a před krmením zkontrolujte teplotu. Doporučená maximální teplota potravin uvnitř je 40°C. Nevkládejte výrobek do horké trouby ani nezahřívejte na plynovém/elektrickém sporáku. Nenechávejte výrobek na přímém slunci nebo na horkém místě, mohlo by dojít k poškození výrobku. Nenechávejte kyselé potraviny v kontaktu s výrobkem po delší dobu, může dojít ke změně barvy/zničení. Varování! Tento výrobek není hračka. Ušchovejte návod pro pozdější použití. Kód šarže na obalu.

Pro bezpečnost a zdraví vašeho dítěte

Varování!

Tento výrobek používejte vždy pod dohledem dospělé osoby. Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Při prvních známkách poškození nebo opotřebování materiálu výrobek vyhodte. Před krmením vždy zkontrolujte teplotu jídla.

SK • Návod na použitie: Udržujte výrobok v čistote. Pred prvým a každým použitím umyte výrobok v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom, dôkladne opláchnite. Pred každým ďalším použitím dôkladne očistite, aby ste zabezpečili hygienu. Pri čistení nepoužívajte ostré alebo abrazívne materiály. Zalejte vriacou vodou. Nesterilizovať, nevyvárať. Vhodné do umývačky riadu. Súpravu riadu je možné použiť v mikrovlnnej rúre. Pri mikrovlnnom ohreve budte zvlášť opatrní; môže dôjsť k lokalizovanému prehriatiu. Ohrievané jedlo vždy premiešajte a pred kŕmením skontrolujte teplotu. Odporúčaná maximálna teplota potravín vo vnútri je 40°C. Výrobok nekladajte do horúcej rúry ani nezohrievajte v plynovom/elektrickom sporáku. Nenechávajte výrobok na priamom slnku alebo na horúcom mieste, pretože to môže oslabiť výrobok. Nenechávajte kyslé potraviny v dlhodobom kontakte s výrobkom, môže dôjsť k odfarbeniu/deštrukcii. POZOR! Tento výrobok nie je hračka. Ušchovajte si návod na neskoršie použitie. Kód šarže na obale.

Pre bezpečnosť a zdravie vášho dieťaťa

POZOR!

Tento výrobok používajte vždy pod dohľadom dospeljej osoby. Pred každým použitím výrobok skontrolujte. Pri prvom náznaku poškodenia alebo oslabenia vyhodte. Pred kŕmením vždy skontrolujte teplotu jedla.

HU • Használati útmutató: Tartsa tisztán a termékét. Az első és minden további használat előtt mossza el meleg vízben, enyhe mosogatószerrel, majd alaposan öblítse le. Minden további használat előtt gondosan tisztítsa meg a higiénias használat érdekében. Tisztításkor kerülje az éles vagy dörzsölő anyagok használatát. Forrázza le a forró vízzel. Ne sterilizálja, ne főzze ki. Mosogatógépbén tisztítható. Az étkezéslet használható mikrohullámú sütőben. Mikrohullámú sütőben történő melegítéskor fokozott óvatossággal járjon el, mert helyi túlhevülés előfordulhat. Mindig keverje meg a felmelegített ételt, és ellenőrizze annak hőmérsékletét etetés előtt. Az ajánlott maximális ételhőmérséklet 40°C. Ne tegye a terméket forró sütőbe, és ne melegítse gáz- vagy elektromos tűzhelyen. Ne hagyja a terméket közvetlen napfényen vagy forró helyen, mert ez gyengítheti az anyagát. Ne hagyjon savas ételleket hosszú ideig a termékkel érintkezve, mert elszíneződést vagy károsodást okozhat. Figyelmeztetés! Ez a termék nem játék. Őrizze meg a használati útmutatót későbbi felhasználásra. A gyártási kód a csomagoláson található.

Gyermeke biztonságá és egészsége érdekében

Figyelmeztetés!

A terméket mindig felnőtt felügyelete mellett használja.

Minden használat előtt ellenőrizze a terméket. Az első sérülés vagy gyengülés jeleinél dobja ki.

Mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét etetés előtt.